

49303DSJ - Fourchette à Tremper 3 dents



Fiche technique

Description

- Fourchette à chocolat
- Utilisation pour des préparations en confiserie
- Enrobage chocolat parfait sans trace

Cette fourchette ou broche à tremper à 3 dents possède un fil rigide en acier inoxydable.

C'est un outil très pratique si vous souhaitez enrober vos fruits ou petites pâtisseries de chocolat, sans laisser de trace.

Idéal pour une fondue au chocolat.

Tendance ! Essayez les fraises enrobées de chocolat. A l'aide de votre fourchette, tremper vos fraises lavées dans le chocolat fondu et tempéré pour une finition nette.

Idéal pour impressionner vos convives avec un dessert original !

Caractéristiques techniques