

IB749430 - Planche à découper avec pieds IBILI



Fiche technique

Description

- Emincer vos fruits et légumes en toute sécurité
- Stable grâce à ses quatre pieds
- Hygiénique et facile à nettoyer

Cette planche à découper blanche est réversible et dispose de pieds antidérapants pour garder un maintien optimal lors de son utilisation.

Résistante et hygiénique, elle n'abîme pas le tranchant des couteaux.

Conseils d'utilisation et d'entretien :

Lavez soigneusement la planche à découper avant de l'utiliser pour la première fois.

Ne pas l'exposer à une source directe de chaleur et ne pas mettre au four à micro-ondes.

Ne pas placer de casserole chaude sur la planche à découper.

Caractéristiques techniques